

# HÄNGEKLEMMME

**AI 077**

1. Demontieren Sie den oberen Bolzen der Lasche.



2. Lösen Sie die Schrauben des Klemmdeckels gleichmässig, bis der Klemmdeckel inklusive der vier Schrauben gelöst werden kann. Durch die O-Ringe an den Schrauben wird sichergestellt, dass die Schrauben nicht herunterfallen.



REV.	-	03-02-2017 / BUP	LANGUAGE		PAGE
			DE		1 of 4

# HÄNGEKLEMM

**AI 077**

- Positionieren Sie die Klemme auf dem Leiterseil an der korrekten Position. Legen Sie den Klemmendeckel auf das Leiterseil in der Klemme, sodass die Schrauben in die Gewinde passen



- Ziehen Sie die Schrauben von Hand an. Achten Sie darauf, dass die Klemme in einer horizontalen Position bleibt.



- Ziehen Sie die Schrauben gleichmässig mit einem Drehmomentschlüssel bis 15 Nm an.



REV.	-	03-02-2017 / BUP	LANGUAGE	PAGE
			DE	2 of 4

6. Wenn auf allen Schrauben ein Drehmoment von 15 Nm erreicht ist, fahren Sie fort mit 30 Nm. Anschliessend soll das Anzugsmoment auf das spezifizierte Anzugsmoment erhöht werden.



7. Wenn alle Schrauben auf das spezifizierte Drehmoment angezogen sind, biegen Sie die Sicherungsbleche mit einem Schraubenzieher nach oben, sodass alle vier Schrauben korrekt gesichert sind.



REV.	-	03-02-2017 / BUP	LANGUAGE		PAGE
			DE		3 of 4



**HÄNGEKLEMM****AI 077**

8. Montieren Sie die Klemme mit dem oberen Bolzen der Lasche an die dafür vorgesehene Öse. Sichern Sie die Mutter mit dem Splint, indem Sie den Splint durch die Bohrung der Mutter und Schraube durchführen und den Splint biegen.



REV.	-	03-02-2017 / BUP		LANGUAGE	PAGE
				DE	4 of 4