

1. Vergleiche die Artikelnummer und den angegebenen Seildurchmesserbereich auf dem Produkt mit dem Seildurchmesser des Leiters, welcher vor Ort verwendet wird.



2. Löse die Klemmschrauben. Die Komponenten sind unverlierbar befestigt um zu vermeiden, dass Einzelteile während der Installation verloren gehen.

Die zwei Rahmenteile sind durch die Gummieinalge miteinander verbunden.



3. Stelle sicher, dass am Einbauort die Außenlage der Teilleiter nicht beschädigt oder aufgestaucht ist.

Kontrolliere, dass der zu installierende Feldabstandhalter sauber und frei von äußeren Beschädigungen ist, welche Probleme mit Korona verursachen können.

Bürste den Teilleiter am Einbauort vor der Montage der Klemmen um ihn zu reinigen und um die elektrische Verbindung zu verbessern.

Der Feldabstandhalter ist so einzubauen, dass der Schraubenkopf oben ist.



REV.	-	11-06-2012 / PAO	LANGUAGE	PAGE
	A	22.04.2024 / EUS		
			DE	1 of 2

4. Ziehe die Schraube leicht an. In dieser Position überprüfen, dass der Feldabstandhalter senkrecht zur Bündellängsachse steht.

Ziehe die Schrauben mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel mit dem vorgegebenen Drehmoment fest. Dieses wird auf der Zeichnung angegeben.



REV.	-	11-06-2012 / PAO		LANGUAGE	PAGE
	A	22.04.2024 / EUS		DE	2 of 2